

## T54X100 Encre Noir Photo Epson 350ml



Cartouche encre Noir Photo Epson 350 ml T54X100  
Encre UltraChrome HDX pour :

- SureColor SC-P6000
- SureColor SC-P7000
- SureColor SC-P8000
- SureColor SC-P9000

**Attention : procédure de mise à jour jointe dans l'emballage (ne pas jeter !)**

Note : Pas encore noté

**Prix**

124,31 €

Prix remisé 103,59 €

124,31 €

103,59 €

20,72 €

[Poser une question sur ce produit](#)


Fournisseurs [EPSON](#)

Description produit

## Cartouche d'encre Epson Noir Photo T54X100

Encre UltraChrome HDX Noir Photo 350 ml pour traceur Epson SC-P6000 / SC-P7000 / SC-P8000 / SC-P9000

### AVERTISSEMENT AVANT UTILISATION



**Si une erreur d'imprimante se produit après installation de cette cartouche, mettez à jour le microprogramme de l'imprimante comme décrit ci-dessous.**

1. Allez sur le site Web d'Epson et téléchargez le programme de mise à jour du microprogramme pour votre imprimante (SC-P9000.exe, SC-P8000.exe, , SC-P7000.exe, ou SC-P6000.exe ; les versions de Mac ont l'extension « .dmg » au lieu de « .exe »).
2. Mettez l'imprimante hors tension et connectez-la à l'ordinateur sur lequel le programme de mise à jour a été téléchargé (USB).
3. **Pour le mode Firmware Update** : Tout en maintenant les boutons **[Paper feed/Up]**, **[Paper feed/Down]**, **[Menu]** et **[Paper source]** de l'imprimante enfoncés, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ une seconde, puis relâchez-le comme indiqué sur l'illustration ci-dessus
4. Confirmez que l'imprimante affiche le message indiqué dans l'illustration ci-dessus, puis lancez le programme de mise à jour et effectuez la mise à jour en suivant les instructions qu'il affiche.

 [Procédure Mise à jour Firmware EPSON612.17 Ko](#)

#### Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.